

售后服务表

顾客姓名		顾客电话	
产品名称		产品型号	
家庭住址			
邮政编码			
原因:			

维修记录表

维修日期	故障情况	维修结果	备注

【非保修范围】

- ★使用不慎或错误而导致的损害。
- ★自行检修改装及不当的移动。
- ★本保修卡遗失或损毁。
- ★因天灾或外力破坏者。
- ★保修期间外修理的服务，需收取零件费及技术服务费。

为确保用户对中亲产品使用放心，凡购买“中亲电器”产品，均有检验合格证和保修服务，享有一年保修的服务，如果您购买此款消毒锅有问题，请咨询零售商或生产厂家，如解决不了请将产品包装结实寄回本公司服务部，本公司必尽全力热忱为您提供真诚服务。



中亲微信公众平台

亲宝电器有限公司 | 地址: 浙江省慈溪市横河工业区
Cixi Kissbaby Electrical Appliance Co., Ltd. | 电话: 0574-58979020 传真: 0574-63831833

官网: www.zqmy.net 全国客服热线: 400-188-9820



0%BPA 微电脑蒸汽消毒锅 使用说明书

- Focus on quality and keep innovation
- Wholeheartedly care



货号: DX06 型号: ZQ-1006

产品介绍

本产品不用化学药剂，通过高温蒸汽原理，只需放入 90ml 纯净水，8 分钟即可将 4-6 个任何规格奶瓶、婴儿护齿用品、安抚用品、自助餐具等一次性完全消毒，同时具备微电脑显示及声音提示，使整个消毒过程一目了然。

产品组件图



主要技术参数表

货号	DX06	电源	220V~50HZ
型号	ZQ-1006	功率	500w
产品重量	1.45kg	产品尺寸	240x240x225mm

功能特色

- ★ 8 分钟快速蒸汽消毒，可同时消毒 4-6 个奶瓶
- ★ 微电脑全自动定时控制，确保灭菌安全可靠
- ★ 微电脑显示屏及声音提示功能，使整个消毒过程一目了然

使用说明

- ★ 消毒前先把奶瓶及配件彻底洗净。
- ★ 量取 90ml 蒸馏水注入消毒锅内，切勿放入过量的水。
- ★ 将奶瓶放在奶瓶架上（瓶口朝下）；奶嘴及配件放在上层附件架上。
- ★ 盖好上盖，电源接通，显示屏显示进入初始的“H”状态。
- ★ 按下白色启动键，显示屏显示转动的亮条，表示进行预热。
- ★ 预热结束，在水温约 100 摄氏度时，开始蒸汽消毒并进入 8 分钟倒计时，显示屏数字从 8 到 1，表示剩余的消毒时间。
- ★ 消毒完毕，有“滴嗒”声提示，显示屏显示数字从 3 到 1 表示保持无菌状态的剩余时间（3 小时、2 小时、1 小时）。
- ★ 从卫生角度考虑，消毒锅应专物专用，不作其他用途，每次使用后应清洁锅底并晾干。
- ★ 每两星期应清理消毒锅内的锅垢，以确保其能有效的运作。

清洗及保养

- ★ 清洗前必须从电源插座上拔下电源插头让消毒锅冷却。
- ★ 消毒锅内部锅垢可用蒸馏水清洗，不允许金属物进行洗刷，以免损坏表面。
- ★ 外壳表面可用湿毛巾擦拭，不要用水洗，以免导致故障。
- ★ 产品长时间不使用时，请清洁擦拭好后，装入包装箱中，并存放于通风和干燥的地方，以免产品受潮，影响使用。

清理锅垢方法

- ★ 用蒸馏水 + 白醋各 100ml 倒入锅中浸泡约 30 分钟，按下开关，不加顶盖加热 3~4 分钟后断开电源，静置 30 分钟后，倒出白醋水，冲洗干净，量取 90ml 水，盖好上盖进行一次完整消毒过程，倒掉锅中剩余的水并擦干。
- ★ 用蒸馏水 200ml+ 柠檬酸 10 克倒入锅中浸泡约 30 分钟，按下开关，不加顶盖加热 3~4 分钟后断开电源，静置 30 分钟后，倒出锅中的柠檬酸水，冲洗干净，量取 90ml 水，盖好上盖进行一次完整消毒过程，倒掉锅中剩余的水并擦干。

注意事项

- ① 使用时，上盖请勿用布覆盖，以免阻碍蒸汽释出孔排出蒸汽。
- ② 使用时请确保放置消毒锅的表面必须平稳坚固；使用中请勿让幼儿靠近，以免遭蒸汽烫伤。
- ③ 若欲连续使用时，请间隔二十分钟，待锅内降温后再按启动键。
- ④ 每次使用后，请拔下电源线插头。
- ⑤ 使用者必须严格遵从本产品的使用操作规定，如属使用不当而导致的意外，则责任不在本公司。

售后服务及保修

- ★ 自购买日起正常使用者享有一年免费维修服务。
- ★ 请先直接与经销商接洽。
- ★ 遇下列情形本公司需按价收费：① 超过保修期。 ② 未出示本保修卡。
- ③ 保修卡填写内容与实物不符合者，填写模糊无法辨认者。
- ④ 部分配件耗材不在保修范围内。
- ★ 维修时请出示此卡及购买凭证或发票方有效。